NAVILOCK®

28628-a

8“ Monitor

User manual

Gebrauchsanweisung

8“ Monitor

User Manual (28628-a)

Important health- and security information

If you use this product you should take precautions to avoid damages and legal consequences. Follow precisely all security- and handling advice and keep it carefully. Pay attention to all warning notices in the manual and on the device. To avoid injury, electric shock, fire and damages on the device, please pay attention to the following notices.

Electrical Security

This product is intended for operation with power of rechargeable battery or the stated power supply. Any other application can be dangerous and lead to loss of any warranty claim for this product. Please use only the original accessory and never other accessory which is not approved from the producer.

Careful handling of the battery

There is danger of fire and burning, when the battery wont be used properly.
Do not disassemble, destroy, perforate, short-out or throw it into water or fire or expose it to temperature higher than 60°C (140°F).

RECYCLE OR DISPOSE USED BATTERY ACCORDING TO THE LOCAL INSTRUCTION OR THE ENCLOSED INSTRUCTIONS, FOR THIS PRODUCT.

Li-ion

SECURITY ADVICE REGARDING DIRECT SUNLIGHT

Make sure the device is not exposed to over humidity and extreme temperature. Don’t let the device for too long in a vehicle or other places where the temperature

can rise up to 60°C (140°F), e.g. on the dashboard, window sill or behind a glas panel, which is exposed to high UV-Light or the sun. In this case the device or the vehicle can be damaged and the battery superheated.

Damages, which require a repairing
Disconnect in the following cases the device from the grid and contact an authorized repairing specialist or the dealer:
• Liquidity or any item came into the product or an object got into the device.
• The product was exposed to rain or liquidity.
• The product fell down and is damaged.
• There are visible signs of overheating.
• The product does not work properly despite of correct operation.

Avoid using the device after high variation in temperature
If you expose the device to high variation in temperature or humidity, there may be condensation in the device. In order to avoid damages wait until the humidity is evaporated, before using it.

Cleaning the device
Do not use any chemicals to clean the monitor. Just use a wet cloth and dry the display with a clean cloth.

Objects around the device
Pay attention that no items like pen or MP3 player lay about near to the monitor. They can cause serious damages on the monitor which are not part of the guarantee.

If you bring the device from a cold into a warm or from a warm into a cold environment, let the device take over the temperature before switching it on.

Sentinels and their meaning in this manual

Security advice which need to be noticed unconditionally otherwise wrong handling can cause heavy damages or legal terms will be violated.

Important handling advice

1. Introduction

The 8“ monitor is suitable for desktop monitor e.g. for network 19“cabinet or as surveillance monitor for Firewall server as well as vehicle display in combination with a Car PC. Its Touchscreen makes the use of a mouse or keyboard almost unnecessary.

1.1 Package content*

1x Navilock 8“ Monitor
1x 110-240 Volt AC power supply
1x 12 Volt DC car charger
1x Adaptercable
1x IR remote control
1x battery for IR remote control
1x 8cm CD ROM
1x Universal Stand
1x User manual

*Make sure that the product package contains all items before operation. If any item is missing or damaged, then please contact your dealer immediately.

2. Connectors / Operation elements

1. AV: AV input with cable
2. TFT LCD Screen
3. Infrared sensor
4. POWER: ON/OFF
5. PC/AV: computer/AV optional

6. <: Program selection key or using to select function in OSD
7. MENU: Display MENU key
8. >: Program selection key or using to select function in OSD
9. VOL-: Volume key or used to adjust the number of selected function in OSD
10. VOL+: Volume key or used to adjust the number of selected function in OSD

: POWER ON/OFF : MUTE : Display inputted mode : Display MENU key : Volume down or to adjust the value of setting functic : Volume up or to adjust the value of setting function : Selection key : Selection key : AV1,AV3, PC switch 0~9 : Number keys (NO USE) : Unit, double-digit, three-figure.(NO USE) picture : NO USE calendar : NO USE : NO USE	

3. Cable



1. Sub-D15 VGA male port
2. USB Touchscreen connector
3. Connector to the monitor
4. Yellow RCA jack: Video signal 1 input

White RCA Jack: Audio signal input
Red RCA Jack Video signal 2 input

After connecting the monitor properly, switch it on and press the menu-button either on the display itself or on the remote control. For the menu you will only need the following keys “^ ”, “ v”, “< ” and “>”. With these arrows you can change the settings in the menu/OSD according to your options.

4. Display menu (OSD)
In AV mode: Display setting



After your setting please select to exit or the OSD will disappear in 5-8sends.

There are 6 languages approved of the menu, namely English, French, German, Spanish, Italian and Chinese.

In PC Mode:

Picture adjustment	
	Brightness
	Contrast
	Phase
	Clock
	OSD H- Position
	OSD V- Position
	Reset
	Color temperature
	Language
	Miscellaneous
	Exit

OSD COLOR TEMPERATURE
You can choose colour temperature such as: 6500 Ks, 7500 Ks or 9300 Ks.



Otherwise you can adjust a colour temperature that needs the options “USER”. Then adjust “ ”, “ ” and “ ” at will by pressing “–“, “+”, “<” & “>” keys on either the monitor or the remote control. As the following picture shows.

Color adjustment

BLUE



GREEN



RED



miscellaneous

OSD miscellaneous is to enter into sub menu “ OSD H- position, OSD V-position OSD duration auto colour, saturation and tint” adjustment.

5. Technical Data

TFT LCD Screen	8 inches/202 mm
Touchscreen	4 Wire USB
Highest Resolution	640 x 480 VGA (921,600 Pixel)
Max. interpolated resolution	1024 x 768
Display formate	15:9
Brightness	400 cd/m2
Contrast Ratio	200:1
Viewing Angle	45/60(U/D),65/65(R/L)
Colour System	PAL-4.43 NTSC 3.58
Audio Output	100mW

Speaker	Internal
Input Voltage	DC 10.8-13.8V via car adapter or power supply
Power consumption	< 10W
Signal Input	PC, AV1, AV 2
Dimension	207.5 x 145 x 31 mm
Weight	0,80 KG

Danger in case of fire contact !

Don't expose the Monitor to permanent temperature above 60°C/140° F!

6. Possible Sources of Malfunction and Troubleshooting

6.1. The device cannot be switched on. Please check if the power supply to the vehicle was set properly and if the Power button lights red. If the Power button does not light in red, the power supply may not be set properly. Make sure you are using the original power cable or power supply which is included in delivery.

6.2. Your PC does not support the Autostart function and does not start the CD ROM automatically. Please read http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa969329.aspx.

6.3. The display remains dark, although it is switched on. Please check the correct selection of input via OSD. If the display is still dark and the power button lights green and the other buttons blue, after pressing the Menu/OSD button, there might be a defect. In this case please contact the support.

6.4. You can see a picture but the application does not fit into the display. Scale down the resolution of operating system. There was a resolution which is not supported by the monitor.

The Navilock Repair Center aims to be as fair as possible. So we kindly ask you to give a true error description. The error analysis helps to find out if there was a water damage, interference by a third party, a fall, overvoltage or wrong handling.

Often malfunctions are caused by minor errors. It is not always necessary to immediately replace a product, because this will not correct a malfunction that is not caused by the GPS hardware.

Before contacting your dealer, please contact the Navilock support. They will provide you with help in a fast and easy manner, and help avoid unnecessary replacement.

In such cases, describe the malfunction as accurately as possible in writing, add the details for your device and the software you are using as well as operating surrounding (Operating system, Servicepack version, CPU size and type, memorysize, type of HDD and interface, etc. and send an email to support@navilock.de.

A member of the support team will take care of your problem and work on a solution.

We hope you enjoy your Navilock product!

7. Warranty period
Your GPS receiver will be repaired free of charge during the legal warranty period, provided the damage was not caused by external impact, moisture, fall or improper use. Your specialist dealer will help you with words and deeds. Repairing goods can be send directly to

Navilock Repair Center
Beeskowdamm 13/15
D-14167 Berlin-Zehlendorf

Please send only parcels which are franked.

Please include a proof of purchase and a detailed error description. “doesn´t work” or “defect” is not detailed. Please point out also how often a defect occurs. Transmittals which are not franked cannot be accepted, due to logistic reasons.

8. Support
If you have further questions, please contact our customer support:

support@navilock.de / www.navilock.com or phone +49 30 84716503*.
You can contact our service hotline during the following times:
Mon. – Fri: 9:00am – 16:30 pm

* A connection fee applies according to fee schedule of your local telephone provider.

You can find current product information on our homepage: www.navilock.com

9. Final clause
Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

10. Copyright
No part of this user's manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by which means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Navilock.

Navilock is a registered trademark and cannot be used without the written permission of its trademark owner. In no case shall it be modified or amended.

11. Third party trademarks
Marks, trademarks, products names and logos of third parties that are shown in this documentation are marks or trademarks of their respective owners.

Declaration of conformity
Products with a CE symbol fulfill the R&TTE- directives (99/5/EC), the EMC-directives (89/336/EEC) and the low voltage directives (73/23/ EEC), which were released by the EU-comission. The compliance with these directives implicates the conformity with the following European standards (in brackets you will see the equivalent international standards).

EN 55013:2001
EN 61000-3-3:1994
EN 55020:2002

IEC 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2000
IEC 61000-4-4:1995

e-mark
This product complies to the EMV guidelines 2006/28/EC as an electronic device or sub-assembly.
e26*2006/28*0033*00

WEEE-notice
The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.

Compliance with RoHS
This product complies with the directive 2002/95/EC of the European parliament and the council from January 27th 2003 concerning the restricted use of dangerous substances in electrical and electronical devices (RoHS) as well as its modification.

Edition 07/2008

8“ Monitor

Bedienungsanleitung (28628-a)

Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen
Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, um mögliche Schäden und rechtliche Folgen zu vermeiden. Befolgen Sie gewissenhaft alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Beachten Sie alle Warnhinweise in der Bedienungsanleitung und auf dem Produkt. Um Verletzungen, Stromschläge, Feuer und Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Vorsichtshinweise beachten.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT
Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Strom über die mitgelieferten Anschlussadapter vorgesehen. Eine andere Verwendung kann gefährlich sein und zum Verlust jeglicher Garantieansprüche für dieses Produkt führen. Nutzen Sie nur das original Zubehör und niemals anderes Zubehör, welches nicht vom Hersteller freigegeben wurde.

Batterie vorsichtig handhaben
Es besteht Feuer- und Verbrennungsgefahr, wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß gehandhabt wird. Sie dürfen die Batterie nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, in Feuer oder Wasser werfen oder Temperaturen von mehr als 60°C (140°F) aussetzen.

RECYCLEN ODER ENTSORGEN SIE AUFGEBRAUCHTE BATTERIEN ODER AKKUZELLEN ENTSPRECHEND DER VOR ORT GELTENDEN BESTIMMUNGEN ODER DEN IHREM PRODUKT BEIGELEGTEN HINWEISEN.

Li-ion

SICHERHEITSHINWEISE HINSICHTLICH DIREKTER SONNENEINSTRAHLUNG

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug oder an anderen Orten liegen, an denen die Temperatur auf über 60°C (140°F) ansteigen kann wie z.B. auf dem Armaturenbrett eines Autos, dem Fensterbrett oder hinter einer Glasscheibe, das direkt von der Sonne oder sehr starkem UV-Licht bestrahlt wird. Dabei können das Gerät oder das Fahrzeug beschädigt und die Batterie überhitzt werden.

Schäden, die eine Reparatur erfordern

Trennen Sie in folgenden Fällen das Produkt von der Stromversorgung und wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturfachmann oder den Händler:

- Eine Flüssigkeit ist in das Produkt eingedrungen oder ein Gegenstand ist hineingeraten.
- Das Produkt war Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Produkt ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.
- Es gibt sichtbare Zeichen der Überhitzung.
- Das Produkt funktioniert bei ordnungsmäßiger Bedienung nicht einwandfrei.

Vermeiden Sie, das Gerät direkt nach starken Temperaturschwankungen zu benutzen

Wenn Sie das Gerät starken Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsschwa nkungen aussetzen, kann es zu Kondensation im Gerät kommen. Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, warten Sie so lange bis die Feuchtigkeit verdunstet ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

Reinigung des Gerätes

Benutzen Sie keine Chemikalien, um den Monitor zu reinigen. Verwenden Sie einfach ein feuchtes Tuch und trocknen Sie den Bildschirm mit einem sauberen Tuch ab.

Herumliegende Gegenstände im Umkreis des Gerätes

Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände wie z.B. Kugelschreiber, MP3 Player usw. in der Nähe des Geräte ungesichert herumliegen. Sie können beim Auftreffen auf das Gerät, dieses erheblich Beschädigen. Dieses unterliegt nicht der Garantie.

Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme oder von einer warmen in eine kalte Umgebung bringen, lassen Sie das Gerät erst die Temperatur annehmen, bevor Sie es einschalten.

Hinweiszeichen und deren Bedeutung in dieser Anleitung

Sicherheitshinweis der unbedingt zu beachten ist, da sonst das Gerät erheblichen
Schaden nehmen könnte oder geltende rechtliche Bestimmungen verletzt werden.

Wichtiger Handhabungshinweis

1. Einleitung

Der 8“ Monitor eignet sich als Desktop Monitor z.B. für Netzwerkschränke oder als Überwachungsmonitor für Firewall Server sowie als Fahrzeug Monitor in Verbindung mit einem CAR PC. Sein Tochscreen macht die Nutzung einer Maus oder Tastatur nahezu unnötig.

1.1. Packungsinhalt*

1x Navilock 8“ Monitor
1x 110-240 Volt AC Netzteil
1x 12 Volt DC KFZ Ladeadapter
1x Adapterkabel
1x IR Fernbedienung
1x Batterie für IR Fernbedienung
1x 8cm CD ROM
1x Universaler Montagefuß
1x Bedienungsanleitung

*Überzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle Bestandteile des Lieferumfangs in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

2. Anschlüsse /Bedienelemente

1. AV: AV Eingang mit Kabel
2. TFT LCD Screen
3. Infrarot Sensor
4. POWER: AN/AUS
5. PC/AV: Computer/AV optional
6. <: Programmauswahl- Taste oder wählen Sie im OSD
7. MENÜ Taste
8. >: Programmauswahl- Taste oder wählen Sie im OSD
9. VOL-: Volume Taste oder für die Anzahl der im OSD gewählten Funktion
10. VOL+: Volume Taste oder für die Anzahl der im OSD gewählten Funktion

: POWER AN/AUS : LAUTLOS : Display Eingabe-Modus : Display MENU Taste : Lautstärke reduzieren oder Einstellungen wählen : Lautstärke erhöhen oder Einstellungen wählen : Auswahltaste : Auswahltaste : AV1,AV3, PC Wechsler 0~9: Zahlen-Tasten (keine Funktion) : Unit, 2-stellige Zahlen, 3-stellig.(keine Funktion) picture : keine Funktion calendar : keine Funktion : keine Funktion	

3.0 Anschlusskabel



1. Sub-D15 VGA Stecker
2. USB Touchscreen Anschluss
3. Anschluss an den Monitor
4. Gelb - Videoeingang 1
   Weiß – Audioeingang
   Rot – Videoeingang 2

Nachdem die Kabel richtig angeschlossen wurden, schalten Sie den Monitor ein und drücken Sie die Menü-Taste, entweder auf der Fernbedienung oder am Monitor. Sie benötigen im Menü nur folgende Tasten “^ ”, “ v”, “< ” und “>”. Mit diesen Pfeiltasten können Sie im Menü/OSD die Einstellungen nach Ihren Wünschen ändern.

4. Bildschirmmenü (OSD)
Im AV Modus: Bildeinstellungen





	Helligkeit
	Kontrast
	Sättigung
	Farbton
S	Schärfe
	Language (Sprache)
	Reset
	OSD H- Position
	OSD V-Position
12:34	OSD Dauer
	Exit

Nach Eingabe der Einstellungen, wählen Sie bitte Exit oder das OSD wird innerhalb von 5-8 sek. ausgeblendet.

Es stehen 6 Sprachen zur Verfügung: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, und Chinesisch.

Im PC Modus:

Bildeinstellungen	
	Helligkeit
	Kontrast
	Phase
	Clock
	OSD H- Position
	OSD V-Position
	Reset
	Farbtemperatur
	Language (Sprache)
	Sonstiges
	Exit

OSD COLOR TEMPERATURE

Sie können die Farbtemperatur wie folgt wählen: 6500 Ks, 7500 Ks oder 9300 Ks.

	Ansonsten können Sie eine Farbtemperatur wählen, die die Option “USER” benötigt. Stellen Sie dann “ ”, “ ” und “ ” ein, durch betätigen folgender Tasten “–“, “+”, “<” & “>”, so wie auf den unteren Bildern zu sehen.

Farbeinstellung

BLAU GRÜN ROT



Sonstige

OSD Sonstige dient zum entern in das Untermenü “OSD H- Position, OSD V-Position OSD Dauer Auto color, Sättigung und Farbton” Einstellung.

5. Technische Daten

TFT LCD Monitor	8 inches/202 mm
Touchscreen	4 Wire USB
Höchste physikalische Auflösung	640 x 480 VGA (921,600 Punkte)
Max. interpolierte Auflösung	1024 x 768 Pixel
Bildschirmformat	15:9
Helligkeit	400 cd/m2
Kontrast Verhältnis	200:1
Blickwinkel	45/60(U/D),65/65(R/L)
Farbsystem	PAL-4.43 NTSC 3.58
Audio Ausgang	100mW
Lautsprecher	Intern
Spannungseingang	DC 10.8-13.8V über KFZ Adapter oder Steckernetz-teil
Stromverbrauch	< 10W
Signal Eingang	PC, AV1, AV 2
Abmessungen	207.5 x 145 x 31 mm
Gewicht	0,80 KG

Gefahr bei Kontakt mit Feuer !

Setzen Sie den Monitor keiner dauerhaften Temperatur über 60°C/140°F aus!

6. Mögliche Fehlerquellen und Ihre Beseitigung

6.1. Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung zum Fahrzeug oder der Steckdose korrekt hergestellt wurde und ob der POWER Knopf rot leuchtet. Sollte die rote Beleuchtung des Knopfes nicht zu sehen sein, ist die Stromversorgung ggf. nicht korrekt hergestellt. Vergewissern Sie sich, dass Sie auch wirklich das original zum Lieferumfang beigefügte Stromanschlusskabel oder Netzteil nutzen.

6.2. Ihr PC unterstützt die Autostartfunktion nicht und startet die CD ROM nicht automatisch. Lesen Sie bitte hierzu unter http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa969329.aspx nach.

6.3. Das Display bleibt dunkel, obwohl Sie den Monitor eingeschaltet haben. Überprüfen Sie bitte die Auswahl des richtigen Eingangs mittels des OSD. Sollte durch drücken des Menü/OSD Knopfes das Display noch immer dunkel bleiben und der Power Knopf grün sowie die restlichen Tasten blau leuchten, liegt eventuell ein Defekt vor. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Support.

6.4. Sie haben ein Bild, jedoch passt Ihre Anwendung nicht ganz auf die Bildschirmdarstellung. Stellen Sie die Auflösung des Betriebssystems kleiner ein. Es wurde eine Auflösung genutzt, die vom Monitor nicht unterstützt wird.

Das Navilock Repair Center ist bemüht, so kulant wie möglich zu sein, daher geben Sie bitte die wirkliche Ursache für einen Defekt an. Bei der Fehleranalyse ist in der Regel festzustellen, ob ein Fremdeingriff, Wasserschaden, Sturzschaden, Überspannung oder falsche Handhabung die Ursache hierfür sind.

Oft sind Fehlfunktionen Auswirkungen kleiner Ursachen. Es ist nicht immer notwendig, ein Produkt sofort umzutauschen, denn dadurch wird die Ursache der Fehlfunktion nicht beseitigt, wenn es nicht an der GPS Hardware liegt.

Bevor Sie den Weg zu Ihrem Händler suchen, wenden Sie sich bitte an den Navilock Support. Er wird Ihnen schnell und unkompliziert helfen, damit Sie die Umstände einer ggf. unnötigen Umtauschaktion vermeiden.

Notieren Sie in einem solchen Fall eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung, fügen Sie die Informationen zu Ihrem Endgerät und der genutzten Software sowie Betriebsumgebung (Betriebssystem, Servicepack Version, CPU Größe und Typ, Speichergröße, Festplattentyp und Schnittstelle usw.) hinzu und senden Sie eine Email an support@navilock.de.

Ein Support Mitarbeiter wird sich Ihres Problems annehmen und eine Lösung erarbeiten.

Wir hoffen Sie haben viel Spass an Ihrem Navilock Produkt!

7. Garantiezeit
Der Monitor wird innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit kostenlos instandgesetzt, sofern keine Einwirkungen durch Fremdeingriff, Einwirkungen durch Feuchtigkeit, Beschädigungen durch Sturz oder jegliche andere Beschädigung durch unsachgemäße Verwendung vorliegen. Ihr Fachhändler wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Reparatureinsendungen können ggf. direkt an das

Navilock Repair Center
Beeskowdamm 13/15
D-14167 Berlin-Zehlendorf

gesandt werden. Sie müssen jedoch stets freigemacht eingesandt werden.

Legen Sie einen Kaufnachweis und eine genau Fehlerbeschreibung anbei. „ Geht nicht“ oder „defekt“ ist keine genaue Fehlerbeschreibung. Auf Zeitfehler muss besonders hingewiesen werden, d.h. wie oft tritt ein Fehler auf. Unfreie Einsendungen können aus logistischen Gründen nicht angenommen werden.

8. Support
Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an unseren Support:
support@navilock.de / www.navilock.com oder telefonisch +49 30 84716503*
Sie können die Service Hotline zu folgenden Zeiten erreichen:
Mo – Fr: 9:00 – 16:30 Uhr

*Es entstehen Ihnen Verbindungsentgelte gemäß der Verbindungspreisübersicht Ihres Telefonanbieters für ein Gespräch zur Ortseinwahl Deutschland/Berlin. Anrufer aus Deutschland die über eine nationale Telefon-Flatrate verfügen und

bundesweite Festnetzrufnummern kostenlos anwählen können, telefonieren ohne zusätzliche Verbindungsentgelte.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.navilock.com

9. Schlussbestimmung
Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

10. Copyright
Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Navilock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Das Markenlabel Navilock ist ein eingetragenes Warenzeichen und darf ohne schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers nicht genutzt werden. Es darf in keinem Fall verändert oder durch Zusätze ergänzt werden.

11. Marken von Dritten
Marken, Handelsnamen, Produktnamen und Logos Dritter, die in dieser Dokumentation gezeigt werden, sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Rechtsinhaber.

Konformitätserklärung
Produkte mit einem CE-Kennzeichen, erfüllen die EMC-Richtlinie (89/336/EEC) und die Niederspannungsrichtlinie (73/23/ EEC), die von der EU-Kommission herausgegeben wurden. Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien impliziert die Konformität mit den folgenden Europäischen Normen (in Klammern stehen die äquivalenten internationalen Standards).

EN 55013:2001
EN 61000-3-3:1994
EN 55020:2002

IEC 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2000
IEC 61000-4-4:1995

e-mark
Dieses Produkt bzw. eine Komponente entspricht der EMV Richtlinie 2006/28/EC als elektronisches Gerät oder Unterbaugruppe für Kraftfahrzeuge.
e26*2006/28*0033*00

WEEE-Hinweis
Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Direktive, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte. Der vornehmliche Zweck dieser Direktive ist die Vermeidung von Elektroschrott (WEEE) bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren. Das WEEE-Logo auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung Ihres Elektroschrotts hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrotts ein Beitrag, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Geräts.

RoHS-Einhaltung
Dieses Produkt entspricht der Direktive 2002/95/EC des Europäischen Parlaments und des Rats vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

Stand 07/2008